



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 184,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 32,10 €



Chefs Choice Dimanta nažu asināmā iekārta (elektriskā) - galda trīspakāpju asināmā iekārta nažiem ar dimanta un keramiskajiem asināšanas diskkiem.

1-4 Weeks



Apraksts

Chefs Choice Dimanta nažu asināmā iekārta (elektriskā) - galda trīspakāpju asināmā iekārta nažiem ar dimanta un keramiskajiem asināšanas diskkiem. Asināmā iekārta (220 V) ļaus Jums efektīvi sasniegt ļoti augsta līmeņa asumu bez īpašas piepūles virtuves, kabatas vai medību nažiem.

- Asina taisnus un robotus asmeņus,
- Patentēta 3 pakāpju asināšanas sistēma nodrošina asus nažus ar skūšanās žiletas asumu,
- 1. un 2. asināšanas līmenis tiek veikts ar 100% dimanta skaidu pārklājuma koniskajiem diskkiem,
- 3. līmenis izmanto elastīgu asināšanas / pulēšanas disku,
- Asināmais veido izturīgāku, ilgāk paliekošu asmens asumu ar minimālu laika patēriņu,
- Asināmais veido optimālas ģeometrijas asmeni virtuves nažiem, miesnieku nažiem, sporta nažiem, robotajiem nažiem u.c.,
- 100% dimanta abrazīvā sistēma garantēti nebojā nažu asmeņus,



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ĶĪS NAV BĒKINS ARMAKSAL)

- Asināmais ir ideāli piemērots gan mazbudžeta, gan augstas klases nažu asināšanai,
- Patentētās elastomēra atsperes tur nažus precīzi pareizajā asināšanas leņķī nažu asināšanas kontrolei,
- Pielietošanā nav nepieciešams ūdens vai tīrīšanas eļļas.

Tīrīšana un kopšana

- Gadījumā, ja 3. līmeņa disks paliek netīrs ar asināšanas procesa atkritumiem vai pārtiku, tos var attīrīt, izmantojot īpašu sviru asinātāja aizmugurē. Lai izmantotu tīrīšanas funkciju, vienkārši piespiediet sviru uz 3 sekundēm pa labi, pēc tam atkārtojiet procesu pa kreisi uz 3 sekundēm.
- Iekārtai nav nepieciešams eļļot kustīgās detaļas.
- Iekārtai nav nepieciešams ūdens uz asināšanas diskkiem.
- Iekārtas ārpusē var tikt tīrīta ar mitru drānu.
- Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus.
- Vismaz reizi gadā iztīriet iekārtu no metāla skaidiņām, kas uzkrājas asināmā iekspusē, noņemot trijstūra vāciņus un izslaukot netīrumus ar papīra dvieli vai birsti.

Iekārta salikta ASV.